

VÄRMEBAD/KANTINER FÖR VARMKORV



Se till så att vattennivån under kantinerna är närmare MAX än MIN innan man startar värman.

Skulle vattennivån gå under MIN riskerar värmeslingorna att gå sönder.



Termostaten ska stå på 60 grader, inte mer och inte mindre. Står den på mer än 60 grader spricker korven. Sedan sätter ni på strömmen med röda knappen.



Det finns två fack för korv. När man startar upp för dagen kokar man vatten i vattenkokaren och fyller på i kantinerna och stoppar i korven man tog fram från frysen.

När man fyller på korv kan man flytta över varm korv till en kantin och lägga kall korv i den andra så man inte blandar varm och kall korv.

KORVVATTEN/KORVSPAD

Eftersom vi inte har varmkorv i burk så ska vattnet som korven ligger i i kantinerna kryddas upp.

I nytt vatten kryddar ni mer 2 teskedar salt, 6 st. svartpepparkorn och 2 st. lagerblad.