



Resultattavla Antnäs sporthall

Beskrivning

Ställa om tiden till rätt matchtid

1. Tryck på klockan **ON**
2. Gå in i menyn genom att trycka på **SET UP** och sedan **ENTER**
3. Pila uppåt till du kommer till **MENY 2** tryck **ENTER**
4. Pila upp eller ner för att ställa in siffran som blinkar. När du är nöjd: tryck **ENTER**. Gör sedan samma sak med nästa siffra som blinkar. Tryck sedan **ENTER**. Nu har du valt tid för match, t.ex. 15 för match med perioder som är 15 min långa.
5. När menysiffrorna 2 återigen blinkar, tryck **SET UP**.

Meny 1: Välj om tiden ska räkna upp eller ner genom att välja 0 för upp och 1 för ner. Standard för innebandy är att klockan räknar uppåt, dvs börjar på 0 sek och stannar på inställd tid, dvs 15 min i detta exempel.

Meny 2: Välj matchtid (se ovan)

Meny 3:

Meny 4:

Meny 5: Ställ in klockan. För att slå på klockan tryck **OFF** och sedan på symbolen för klocka (en cirkel med visare i).

Helt ny match

Tryck **TOTAL RESET** och sedan **ENTER**