

Instruktion drift och stopp av konstsnöanläggning Hagatorpet

Lyft i Slangar och kablar så att dessa ej snöar över. Väldigt viktigt, blir oerhört jobbigt att gräva fram dessa efter ett halvt dygn.

OBS! Viktigt

Vid alla driftsavbrott är det viktigt att se till så inget vatten blir stillastående i rör eller slangar och riskerar frysa. Gäller fläktkanoner.

Ju kallare väder ju snabbare förlopp!

Dränera slangar i första hand.

- Var försiktiga
- Tillse att slangar är trycklösa innan de lossas
- Kör fyrhjuling med förstånd.
- Tillse underhåll på fyrhjuling och tanka denna.
- Alla med B-körkort utfärdat före år 2000 är behörig att köra terränghjuling
- Vid skiftgång är Annexet ett mötesrum, värmestuga och rastplats. Inget uppehållsrum för att fördriva tid.

Flytt av fläktkanon mellan 2 brunnar (alt hydrant) vid pågående drift

1. Plocka ur kanonen ur automatik via dator eller telefon
2. Tryck på röd stopp i terminal på kanon, alternativt stoppa från dator eller telefon. Texten Stoppad visas i nederkant av display på kanonen.
3. När vatten slutar spruta, följ data kabel (grå) ner i brunn (alt. hydrant), lossa från central och sätt tillbaks täcklock, vinda upp datakabel på snökanon.
4. Lossa datakabel ur gul hydrantmotor i brunnen (alt. hydrant) och ta med motor upp ur brunnen, montera i hållare på fläkt
5. Lossa vattenslang ur brunn, häng upp på fläkt eller lossa och ta med den lös.
6. Invänta att terminal övergår från att säga stoppad och säger **klar**.
7. Bryt huvudströmbrytare på fläkt.
8. Gå ner i brunn (alt. intill hydrant), slå av brytaren ovanför elhandsken, skruva loss låsningen och dra ur elhandsken. Vinda upp kabel på kanon.
9. Flytta fläkt till ny brunn (alt. hydrant)
10. Sätt i elkabel i central och slå på brytaren på central
11. Slå på huvudbrytaren på fläkten

12. Koppla vattenslangen till ventilen i brunnen (hydrant) och fläkten
 13. Ta med datakabel och gul motor ner i brunnen eller till hydrant.
 14. Koppla datakabel från fläkt in dataingång i elcentral
 15. Koppla kort datakabel i brunnen (alt vid hydrant från elcentral) till gul motor
 16. Sätt motor på vattenventilen, tillse att den går på ordentligt, finns 2 knappar för manuell drift på motor (hålls båda in roterar den så inpassning kan ske) Dra åt vingmutter
 17. Öppna terminalen på fläkten.
 18. Pila ner till inställningar
 19. Pila höger
 20. Pila ner till brunnsnummer, Tryck OK
 21. Kolla numrering på brunn eller hydrant du kopplar in på, slå in detta nummer.
 22. Tryck OK
 23. Tryck ESC
 24. Kolla texten i nederkant på display, om driftsklar eller inväntar temp visas:
 25. Tryck på grön start.
 26. Invänta uppstartsprocessen.
 27. När fläkten sprutar snö, rikta för att landa snön på rätt ställe.
 28. Sätt in kanonen i autoläge igen via dator eller telefon
 29. Alla övervakning och ev. automatsving görs antingen från centraldator eller på terminal på fläkten.
 30. Snökanonen igång i autodrift, reglerar själv t.ex. avstängning vid driftsstörning eller för hög temp.
 31. Se till att inte spruta i motvind, då kan det bli driftavbrott p.g.a. obalans i turbin.
 - a. Om obalans i turbin, hämta ljummet vatten i en PET flaska som det är gjort ett litet hål i korken på, spruta in vatten i turbinen under drift.
 - b. **Absolut förbjudet att använda föremål att rensa med, hela turbinen är klädd i teflon som tar skada..**
- Håll koll på slangar och kablar så dessa ej hamnar under snö **-VIKTIGT**

Driftsinstruktion V3 automatlansar.

1. Kan startas och stoppas minst 30 ggr i timman
2. Går på hel automatik, ingen dränering krävs
3. Vrid lansarna för att inte spruta i motvind eller göra sockertoppar, bättre att få fallhöjd på snön genom att vrida lansen då och då.
4. Vid behov av att stänga av, p.g.a. för mycket snö eller annan anledning:
5. Plocka ner ur auto i dator eller telefon- Tryck på stop i dator eller telefon- klart.