

Instruktion för larm och dörröppning

Larmstyrning görs på kortläsaren enligt nedanstående instruktion.

Första person till respektive område "frånkopplar" området via respektive kortläsare, se nedan.

Sista person till respektive område "tillkopplar" området via respektive kortläsare, se nedan.

Kortläsarens indikeringar

Läsarens status indikeras med lysdiod:

Grön Fast	= Dörr olåst
Grön långsam blink	= Ange pin kod
Röd långsam blink	= Larm tillkopplat



Dörröppning

- 1 Håll kort/nyckelbricka någon cm framför läsaren. (Håll sedan inte kortet i den hand som du trycker in koden med då den kan störa inmatningen)
- 2 Vid långsam grön indikering skall pin kod anges
- 3 Grön indikering tänds och dörr kan öppnas

OBS!

Öppnas inte dörren vid ovanstående kommando är lokalen larmad, gör larmfrånkoppling enl. nedanstående. Då lokalen avlarmats behöver "Dörröppning" göras för att dörren ska låsas upp.

Larmfrånkoppling

Kort/nyckelbricka # pin kod

Larmtillkoppling

*** Kort/nyckelbricka * pin kod**

För återkallande av larm ring Säkerhetscenter 08-672 70 78.

Uppge namn samt pin kod. Notera gärna namnet på personen ni talar med.

Eventuella kostnader för väktarutryckning som orsakas av hyresgästen debiteras hyresgästen.

Instruktion för olåst respektive låst dörr

För att låsa upp dörren i 1 timme, ange följande kommando på kortläsaren.
Dörren måste vara under uppsikt under tiden som den är olåst.

Lås upp dörr

- 1 Tryck på *
- 2 Tryck på tangenten 1
- 3 Tryck på *
- 4 Visa kort/nyckelbricka.



OBS!

Är dörren tidigare programmerad för att vara öppen kan öppningstiden **INTE** förlängas förrän återställning har skett. Antingen enligt nedanstående instruktion eller att tiden 1 timme har passerat.

Om ni inte har möjlighet att hålla dörren under uppsikt under 1 timme är det möjligt att låsa dörren med nedanstående kommando:

Lås dörr

- 1 Tryck på *
- 2 Tryck på tangenten 3
- 3 Tryck på *
- 4 Visa kort/nyckelbricka.

OBS! Ytterdörrarna ska vara i stängt läge.

Dörrar **får inte** ställas upp genom att placera soptunnor, mattor eller dylikt i dörröppningen. Om detta görs släcks belysningen efter 5 minuter och dörren måste stängas för att belysningen ska fungera.

För återkallande av larm ring Säkerhetscenter 08-672 70 78.

Uppge namn samt pin kod. Notera gärna namnet på personen ni talar med.

Eventuella kostnader för väktarutryckning som orsakas av hyresgästen debiteras hyresgästen.