




TORSHÄLLA INNEBANDY

LJUDANLÄGGNING SKJULSTAHALLEN INSTRUKTION



- Finns två möjliga utgångar - endast en kanal åt gången kan användas!
 - **1 - MIXER IN** (endast PÅ – AV kontroll!) (tryck in knapp och vrid försiktigt!)
 - Används för att koppla in direkt i ljudkälla ex iPad / Dator för musik
 - Mixer anslutning möjlig (kablage i skåpet)
 - Måste vara avstängd om AUX IN kontroll ska användas!
 - **2 - AUX IN** (separat AV kablage) – med volymkontroll
 - Används för att koppla in direkt i ljudkälla ex iPad / Dator för musik

VIKTIGT !

endast en kanal åt gången kan användas!

MIKROFON SPEAKER

Används mikrofon märkt;

Skjulstahallen A

(volymjustering ej möjlig från sekket!)

**INGEN STYRNING FÖRUTOM VOLYM ÄR
MÖJLIG FRÅN SEKKET!**