


# Att göra en glass - steg för steg



Steg 1

**Ta glasskapseln  
ur frysen**




Steg 2

**Tag bort förseglingen**



Steg 3

**Öppna luckan,  
placera kapseln inuti  
och stäng luckan**



Steg 4

**Håll bägaren under  
luckan och tryck  
på grön startknapp**



Steg 5

**Maskinen kommer  
nu pressa ut all glass  
som är i kapseln.**



Steg 6

**Öppna luckan  
och ta bort den  
tomma kapseln**



**Njut av  
glassen!**

# Daglig rengöring - steg för steg



Steg 1

**Dra ut kapsellådan och ersätt med rengöringsmodulen.**




Steg 2

**Tryck på både röd och grön knapp i 5 sekunder, tills grön knapp börjar blinka.**



Steg 3

**När båda knapparna börjar blinka, stäng av maskinen på baksidan och ta ut rengöringsmodulen**



Steg 4

**Rengör noggrant runt kolv och doseringsområde med fuktig trasa, torka ordentligt.**



Steg 5

**Sätt tillbaka rengöringsmodulen och starta maskinen på baksidan. Tryck sedan på både röd och grön knapp och vänta tills grön knapp slutar blinka, tryck då ut rengöringsmodulen 5 cm och tryck in igen. Röd knapp kommer då börja blinka.**



Steg 6

**När båda lamporna börjar blinka ta bort rengöringsmodulen och sätt tillbaka kapsellådan. Grön knapp kommer att lysa och maskinen är redo. Stäng då av maskinen för dagen.**

## Information kring Il Primo glassmaskin

- Frysaren är inställd på -14 grader - **ändra ej.**
- De förseglade kapslarna säkerställer att glassen är ren och skyddad från kontaminering.
- Ingen rengöring behövs mellan serveringar.
- Portionerna är exakta, vilket minimerar spill.
- Enkel hantering med engångskapslar.
- **Tar glassen slut är den slut - fylls på löpande.**

