



GUIDE FÖR ANVÄNDNING AV LJUDANLÄGGNING

ANVÄNDNING

1

Slå på strömmen


Slå på strömmen till ljudanläggningen med den orangea strömbrytaren.



2

Sänk volymen på din enhet

Sänk volymen på telefonen, surfplattan eller datorn innan du ansluter den.



3

Anslut din enhet


Ta ljudkabeln som hänger vid mikrofonen. Välj den adapter som passar din enhet och anslut kabeln.



4

Starta uppspelningen

Starta musik/ljud på din enhet och höj därefter volymen försiktigt tills önskad ljudnivå uppnås.



MIKROFON

1

Ta mikrofonen ur hållaren

Vill du använda mikrofonen är det bara att ta den ur hållaren.

2

PÅ / AV

Använd knappen på mikrofonen för att aktivera och stänga av den.

3

Häng tillbaka mikrofonen

När du är klar hänger du tillbaka mikrofonen i hållaren.



EFTER ANVÄNDNING

1

Stäng av strömmen


Stäng av strömmen till ljudanläggningen med den orangea strömbrytaren.



2

Dra ut kabeln och häng tillbaka

Dra ut kabeln från din enhet och häng tillbaka kabeln och mikrofonen i sina hållare.



3

Stäng musikskåpet!

Stäng dörren till musikskåpet!



VIKTIGT!

Ljudanläggningen är redan korrekt inställd.

Öppna inte plexiglas och ändra inga inställningar på mixer eller förstärkare.

Ljudvolymen regleras från din anslutna telefon, surfplatta eller dator.

