



Tillstånd till hantering av brandfarlig vara

Beslut

Tillståndshavare Rimbo Idrottsförening	
Område Rimbo Marknad	Organisationsnummer 814400-1677

Vid tillståndsprövning enligt Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor § 19 har ovan nämnda hantering befunnits betryggande, varför tillstånd enligt Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor § 16 härmed meddelas.

Det är alltid tillståndshavarens ansvar att följa lag, förordning och föreskrifter, oberoende av räddningstjänsten Norrtälje kommuns handläggning av ärendet.

Tillståndet är giltigt till och med 2024-11-01.

Tillståndets omfattning

Gasolhantering publik verksamhet, Rimbo Marknad.

Villkor:

- Tillståndshavaren ska se till att varje användare av gasol har en utsedd föreståndare som ansvarar för sin egen hantering av gasol.
- Tillståndshavaren ska ha en förteckning på användare av gasol samt på vilka platser de finns.
- Bifogat "PM för gasolhantering vid publik verksamhet utomhus vid festivaler, marknadsplatser, sportarrangemang, korvförsäljning o d." ska följas av både tillståndshavare som användare av gasol.

Avgift:

Räddningstjänsten beslutar i enlighet med i Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor § 27 samt enligt nu gällande taxabestämmelse beslutad av kommunfullmäktige 2008-05-26 § 198, att ta ut en avgift om 3920 kr för handläggning av ärendet.

POSTADRESS
Box 802, 761 28 Norrtälje
ORGANISATIONSNUMMER
212000-0217

BESÖKSADRESS
Baldersgatan 27 J

TELEFON
0176-710 00
TELEFAX
0176-716 60

E-POST
raddningstjansten@norrtalje.se
WEBB
www.norrtalje.se

PLUSGIRO
3 20 65-5
BANKGIRO
451-7694



Norrtälje, 2014-11-03

Kenneth Andersson
Brandinspektör
Enheten för Samhällsskydd

0176-716 50
kenneth.andersson@norrtalje.se

Bjarne Hansson
Enhetschef
Enheten för Samhällsskydd

Hur man överklagar

Detta beslut kan överklagas.

Var ska man överklaga?

Räddningstjänsten Norrtäljes beslut kan överklagas skriftligen hos Länsstyrelsen i Stockholms län.

Var lämnar man sitt överklagande?

Skrivelsen ska ställas till Länsstyrelsen i Stockholms län men lämnas eller skickas till Räddningstjänsten Norrtälje kommun, se nedan för besöks- och postadress.

Tid för överklagande

Skrivelsen ska ha inkommit till räddningstjänsten Norrtälje inom tre veckor efter det att den som överklagar fick del av beslutet.

Hur ska man utforma sitt överklagande?

Ange vilket eller vilka beslut som överklagas i ärendet och ärendets diarienummer (dnr). Redogör varför ni anser att räddningstjänsten Norrtäljes beslut är felaktigt och hur ni anser att beslutet bör ändras. Bifoga eventuella handlingar som ni anser styrker era argument. Ni kan givetvis anlita ett ombud som kan sköta överklagandet.

Skrivelsen ska undertecknas och namnteckningen förtydligas. Uppge också postadress och telefonnummer dagtid. Om ni anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. Sänd i så fall med fullmakt.



	avsteg och meddelat villkor för detta.
Förbrukning	18. Normalt får endast <u>dygnsbehovet</u> av gasol finnas på förbrukningsstället. Erfordras mer gasol på förbrukningsstället ska räddningstjänstens godkännande om detta inhämtas. 19. Efter arbetets slut eller vid längre uppehåll ska alltid <u>flaskventilen stängas</u>. 20. Vid varje anslutningstillfälle ska <u>läckagetest</u> utföras.
Ventiler och anslutningar	21. Endast slang avsedd för gasol får användas. <u>Gasolslangens</u> längd får ej vara längre än nödvändigt, maximalt 1.5 meter. Vid längre slang ska räddningstjänsten godkänna detta, alternativt används godkända svetsade rör. Anslutning mellan rör och förbrukningsapparat får dock utgöras av gasolslang. 22. Såväl rörledning som slang ska vara <u>skyddade för åverkan</u> samt vara märkta enligt svensk standard (orange färg). 23. <u>Stängventil och reducerventil</u> till gasflaska ska vara väderskyddade, väl ventilerade och skyddade mot obehöriga. 24. Större behållare än 5 liter för gasol som anslutits med slang utan <u>reducerventil</u> ska vara skyddad mot gasutströmning vid slangbrott. Detta uppnås med slangbrottsventil före slangens eller genom att slangens är stålarmad.
Transport	25. <u>Gasoltransport</u> till och från förbrukningsstället ska ske före eller efter tid för öppethållande. 26. Vid transport ska avstängningsventilen vara skyddad genom <u>skyddskåpa</u>, skyddskrage eller liknande. Sådan skyddsanordning behövs inte om flaskan är förpackad i låda och har ventilen skyddad. Även <u>tätpropp</u> måste vara iskruvad. 27. Vid transport på fordon ska gasflaskor vara <u>lastade</u> så att de effektivt hindras från att förskjutas, stjälpas omkull eller kastas mot varandra eller mot andra föremål och från att falla av fordonet.
	28. <u>Brandsläckare</u> (koldioxid eller pulver) ska finnas på varje plats där gasol förbrukas. Släckare ska vara lätt tillgänglig och markerad med väl synlig skylt enligt svensk standard, med vit symbol på röd botten. 29. Tältet, standet eller motsvarande ska ha <u>förbuds- och varningsanslag</u> på väl synlig plats. Det senare bör kompletteras med en skylt med texten GASOL. 